トレッドミル

#D T 3

組立てマニュアル

◎ **本体を箱から取り出す前に必ず本取扱説明書を御一読下さい。**
◎ **ご使用前にこの説明書を最後までお読み頂き、内容をよく理解されてから正しくご使用下さい。**
◎ **この説明書は手近なところに大切に保管して下さい。**
◎ **ご不明な点がある場合その都度読み直して頂き、正しくご使用下さい。**
◎ **本機は家庭用です。**

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生ずる事が想定される内容を、『警告』『注意』の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警 告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

1) 無理をせず軽いスピードから始めて下さい。急激な運動は体に負担が掛かりますので、少しでも異常を感じましたら運動を中止して医師に、ご相談下さい。
2) **使用の如何に関わらず、本機及び本機周辺で絶対に遊ばないでください。また、使用中は絶対にお子様を近づけないで下さい。**
3) **運動終了後は必ず安全ピンを抜き、お子様の手の届かないところに必ず保管して下さい。**
4) **お年寄りの方が運動されるときには、必ず付添の人をつけて行って下さい。**
5) お年寄り・体の不自由な方、病気をお持ちの方のトレーニング・リハビリ用にご使用の場合、必ずかかりつけの医師にご相談下さい。特に次のような方
（心臓病〔ペースメーカ装着者等〕・血圧異常・糖尿病・呼吸器疾患・妊娠中・貧血気味）
6) 分解・改造は行わないで下さい。内部点検や修理の際は販売店等までお申しつけ下さい。
7) 各部の機能が正しく作動しているかどうか、使用前に必ず点検して下さい。
8) 乗降する場合には、ハンドルにもたれ掛からないで下さい。
9) **使用者以外の人間（特にお子様）が製品及び使用者に一切触れないで下さい。運動を妨げ、安全性を損ない想定範囲外の重大事故に発展する場合がありますので、絶対にお止め下さい。**
10) 同時に２人以上でご使用なさらないで下さい。
11) 折りたたみ時、本機への接触や大きな震動は本機が転倒する危険がある為十分ご注意下さい。
12) 飲酒後の本機取り扱い及び運動は絶対にお止め下さい。
13) **本機ご使用の時は、必ず運動靴を履き、回転、駆動部に巻き込まれる恐れの無い紐等の無い服装でご使用下さい。**
（解けた運動靴の紐、トレーニングウエアの紐、イヤフォン等有線物、ネクタイ・マフラー・タオル等々、ズボンの裾等々、巻き込まれる恐れのある全ての物）

注 意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

① トレーニングの前後に必ずストレッチ（準備体操）を入念に行って下さい。
トレーニングをするたびに、筋肉はほんの少し傷みます。そのままにしておくと筋肉が縮み、その状態で数年間スポーツを行うと、筋肉が堅い弦の様に簡単に切れやすくなります。ストレッチは、必ずトレーニング前後に行うように習慣をつけましょう。
② 食後のトレーニングはやめましょう。胃に流れる血液が、体を使うことによって胃に流れにくくなって消化に影響を与えるので、食後２時間位あけてトレーニングをして下さい。
③ 運動方法につきましては、使用方法以外での使用はおやめ下さい
④ 本機は一般家庭用のトレーニング機として作られていますので、一般家庭以外でのご使用はおやめ下さい。
⑤ 異物を商品内部に入れないでください。異物が入ったまま使用すると、故障の原因となります、特にお子様のおられるご家庭では注意して下さい。
⑥ 体重が 100Kg 以上の方はご使用なさらないようにして下さい。
⑦ サビの発生やメーター等の故障の原因となりますので次の場所には設置、保管はしないで下さい。
・直射日光、暖房設備、火気のために著しく温度が上昇する場所
・屋外の設備や浴室付近等の湿気の多い場所
・磁気や電気的雑音の発生しやすいものの近く
⑧ 使用しない場合には、電源コードを抜く等作動しない状況にして頂き、特に幼児が触らない様注意して下さい。

トレッドミルを安全にお使い頂くために

注 意 **この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。**

- ご使用前にはハンドル・手すり・接合部分のガタや、緩み等がないよう確認して下さい。
- 本機は使用中の運動が十分確保できる水平な床面に設置して下さい。
- 走行ベルトには、絶対に物を置かないで下さい。
- 本体カバー部は樹脂製ですので絶対に上に乗らないで下さい。
- ベルトに局部的に亀裂が発生すると全体に広がり、使用中に破損等が生じ危険な為必ず確認してからご使用ください。ベルトは消耗品のため３ヶ月以上ご使用のものは有償となります。
- ベルトが偏ったときはベルトの調節方法を見て調節を行って下さい。

電気を使用するに当たって

警 告 **この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

① 使用電源については、次の事項を必ず守って下さい。
- 電源は定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と共用すると器具の加熱により火災の原因となります。
- 交流 100V 以外で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

② 電源コードの取扱いについては、次のことを必ず注意してください。間違った取扱いをされると感電の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいたりする時。
- コンセントの差し込みが緩い時。
- 電源コードの上に重いものを乗せた時。
- 電源コードを曲げたり、束ねたりした状態でご使用になった時。
- 濡れた手や体でプラグ・電源コード等に触れた時。
- 長期間ご使用にならない時。

（安全のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。）

●電源コードがコンセントに差したままでアース配線がなされてなく雷が鳴りはじめた時。
（電源コードをコンセントから抜いて下さい。）

●**中継線（延長コード）を御使用の時。**
（延長コードで中継することにより低電圧状態を引き起こし誤作動の原因となりますので、コンセントに直接電源コードを接続して下さい。）

③ モーター保護のため６０分以上の連続使用はお止め下さい。

④ 万一、異常な音、臭い、煙が出たときには、電源を切り、電源コードを抜いて販売店もしくは当社までご連絡下さい。（最終ページの保証書欄をご参考にご連絡下さい。）

設置場所には十分注意してください

注 意 **この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。**

●使用場所の周囲に物を置くと、思いがけないケガや事故につながりますので、必ず整理整頓してからご使用下さい。
●本機は必ず平らな場所に設置して下さい。
●廊下やフローリングまたは畳の部屋で組立てや移動やご使用になると、床を傷つける場合があります。必ず、布やカーペットを敷いて傷を付けないようにして下さい。

本商品は改良のため、仕様、外観を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

付属部品一覧

※図は全て縮図です。

番号	名称	サイズ/向き	数量
107	安全ピン	縮図	1
217	ハンドルバーカバー	左	2
218	ハンドルバーカバー	右	2
704	ハンドルバーカバー固定ビス	4×15mm	8
705	フレーム固定ボルト	M8×42mm	4
706	ワッシャー	8mm	6
730	フレーム固定ボルト	M8×18mm	2
A	六角レンチ	縮図	1
B	プラスドライバー	縮図	1
C	電源コード	一部省略縮図	1
D	ロックピン	縮図	1
E	床保護マット	縮図	4

付属部品・工具図一覧



組み立て説明

組み立てを始める前のご注意

※　本機を組み立てる前に、絶対電源コードを接続しないで下さい。

※　作業をする前には、部品が全部揃っているかを確認して下さい。

※　開梱及び組み立て時は、必ず２人以上で行って下さい。

※　必要な道具を先に準備し、広い場所を確保した上で作業を始めて下さい。

組み立て方法

１　本体を箱から２人以上で取り出し、作業し易い広い場所に置いて下さい。

２　ビニール袋を引き抜き、左右のフレームを止めている結束バンドを切ってください。

※　警告　※

左右ハンドル部の土台に固定している結束バンドを外す際は、必ず走行面を上にし、本体が床面と水平になるよう設置した上で行って下さい。

３　左右のフレームをそれぞれ持ち、下図矢印の方向へ引き起こして下さい。

４　１人がフレームを倒れない様に支え、もう１人がワッシャー（706）を挟み込んだフレーム固定ボルト（705）を固定部へ差し込み、六角レンチ（A）を使用し、仮止めをして下さい。

５　ワッシャー（706）を挟み込んだフレーム固定ボルト（730）をそれぞれ固定部へ差し込み、六角レンチ（B）を使用し、４で仮止めした箇所を含め全て固定してください。（図A参照。）

図A



6　左右のハンドルグリップを持ち、メーター部を下図矢印の方向へ引き起こして下さい。

7　ワッシャー（706）を挟み込んだフレーム固定ボルト（705）をそれぞれ固定部へ差し込み、六角レンチ（A）を使用し、固定して下さい。（図 B 参照。）

図 B



8　左右のハンドルカバー（217・218）を 7 で固定済みのハンドルフレーム部にそれぞれ合わせて下さい。

9　プラスドライバー（B）を使用し、ハンドルバーカバー固定ビス（704）にてハンドルカバーをそれぞれ固定して下さい。（図 C 参照。）

図 C



組み立ては以上になります。最後にビス・ボルトに緩みがないか、再度確認して下さい。
本機の起動方法等につきましては、運用マニュアルをご参照下さい。

本機の折りたたみ方法と折りたたみ解除方法

※警告

・本機の折りたたみとその解除を行う際、必ず床面が平坦である・障害物に乗り上げていないことを確認して下さい。本機の水平が保たれていない場合、突然倒れ破損や、怪我を負う恐れがあります。

折りたたみ方法

1　電源コードを本機より抜き、両手でリアフレームを持ち、下図矢印方向へ持ち上げて下さい。（下図１－１参照。）

2　『カチッ！』と音がするところまで起こし、しっかりロックされていることを確認してください。（下図１－２参照。）

3　ロックピン（D）を下図矢印方向より、奥まで差し込んで下さい。（下図１－３参照。）

図１－１



図１－２



図１－３



Ⓓロックピン

折りたたみ解除方法

1　折りたたみ方法の工程３で差し込んだロックピン（D）を引き抜いて下さい。

2　本機正面に立ち、両手でリアフレームを押さえ、折りたたみ解除ペダルを足で踏んで下さい。（下図２－１参照。）

3　両手でリアフレームを支えながら、下までゆっくりと降ろして下さい。（下図２－２参照。）

図２－１



図２－２



本機の移動方法

移動

本機は折りたたんだ状態を傾けることで、前後移動することが出来ます。

移動方法

1　本機を安全に折りたたみます。(8 ページ参照。)

2　足で本機を支えながら本機を『カチッ！』と音がするところまで起こし、本体が完全にロックされていることを確認して下さい。

3　本機を手前に傾け、しっかりと支えながら安全に本機を前後させて下さい。(図３参照。)

※　移動用キャスターにて床面、カーペット等に傷、汚れ等々が付く可能性がありますので、移動の際には十分ご注意下さい。

4　本機正面に立ち、両手で本体を押さえ、ロック解除ペダルを踏みながら本体をゆっくりと安全に床まで戻して下さい。

5　安全に折りたたみの解除を行って下さい。(9 ページ参照。)

注 本機を傾ける際、重量物ですので十分ご注意の上、移動して下さい。

図３



仕様

品名... トレッドミル
品番... DT3
材質構造... スチールパイプ／ABS 樹脂
メーター... ABS 樹脂
表示方式... 液晶パネル
表示... 時間・距離・カロリー・心拍数・速度・プログラム
心拍検知方式... グリップ式
重量／寸法... 57kg　奥行 170×幅 74×高さ 131cm
使用用途... 歩行・走行用
傾斜角度調整... 電動式
駆動形式... 電動式
電源... AC100V　50/60Hz
消費電力... 30～1000W
コードの長さ... 4m
ベルト支持構造... 摩擦式
ベルト幅長さ... 40×130cm
ローラー... 2 本
ベルト... PVC
モーター... 2.5 馬力

fitcrew

トレッドミル

#D T 3

コンピュータ操作マニュアル

◎ **本体を箱から取り出す前に必ず本取扱説明書を御一読下さい。**
◎ **ご使用前にこの説明書を最後までお読み頂き、内容をよく理解されてから正しくご使用下さい。**
◎ **この説明書は手近なところに大切に保管して下さい。**
◎ **ご不明な点がある場合その都度読み直して頂き、正しくご使用下さい。**
◎ **本機は家庭用です。**

起動から終了までの流れ

警　告

電源コードは壁などのコンセントへ直接､接続して下さい｡延長コードを使用されますと、低電圧状態を引き起こし、速度調節の制御が出来なくなる恐れがあります。絶対に使用しないで下さい。

起動方法

1　本機を折り畳んでいる状態なら、折りたたみを解除し、運動できる状態にして下さい。
2　部品・工具図の電源コードを本体にある電源コード差込口に奥までしっかりと差込んで下さい。
3　**電源コードを延長コード等、中継させるものを間に入れずに直接コンセントに差込んで下さい。**
4　電源スイッチを入れて下さい。尚、電源が入ると電源スイッチが点灯します。
※　**電源 ON はスイッチをー側に OFF の場合は〇側に入れて下さい。**
5　ベルト脇の左右サイドレール中央部に乗り、コンピュータ中央下部にある差込口に安全ピンを『カチッ！』と音がするまで深く差込んで下さい。
6　安全ピンより伸びている紐の先端にあるクリップを衣服に付け、紐がたるみ過ぎない様結ぶなどして調節して下さい。
（スピードについていけない時など紐のたるみがなくなり、安全ピンが抜ける事により、ベルトが自動的に止まり、全ての作動が停止します。）
7　運動目的に合わせコンピュータの操作方法を参考に設定し、運動を始めて下さい。

心拍数表示

運動中、ハンドルにあるハンドルセンサーを両手で握ることにより表示画面に心拍数が表示されます。
握っても表示されない場合は、手をこすり合わせてから再度握って下さい。
尚、脈拍を目標とした運動方法は、運動中の脈拍のページをご参考下さい。

角度調整方法

運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

角度を上げたい場合
・角度調整ボタンを▲側に押す。

角度を下げたい場合
・角度調整ボタンを▼側に押す

終了方法

1　目標運動終了もしくは運動を終了する場合、まず左右サイドレール中央部に乗って下さい。
2　ベルトが停止していない場合、ストップを２回押して下さい。
※　安全ピンを完全に引き抜くことでも本機を停止することが出来ます。
3　安全に本機より降り、電源スイッチを切りコンセントから電源コードを抜いて下さい。

コンピューターパネル内ボタン名称



A	ストップボタン	B	ダウンボタン	C	決定/モード切り替えボタン
D	アップボタン	E	スタートボタン	F	角度調整ボタン

※ 画面表示自動消灯機能（オートオフ機能）

本機が一時停止もしくは完全に停止後何も操作がなされない場合、約３分後に表示画面が消灯します。

解除方法：コンピューターパネル内のいずれかのボタンを押すことにより画面が表示されます。

注意！この機能は表示画面が消灯するものでマシーン全体の通電をシャットダウンするものではありません。

※　重要：メーター内表示切り替えについて

運動中表示情報を切替える事が出来ます。

運動中、決定／表示切り替えボタンを押す度毎に２段階表示を切り替えることが出来ます。

1　**初期状態（Aパターン）**

速度・時間・カロリーのみを表示します。

2　**切り替え時（Bパターン）**

距離・時間・心拍数のみを表示します。

※ 決定／表示切り替えボタンを２回押すと初期状態（Aパターン）に戻ります。

※ 表示する情報は固定となりますが、切り替え時（Bパターン）スピードを変化させる事で初期状態（Aパターン）に表示は戻ります。

トレーニングプログラム

本機には７つのプログラムがあります。

● Ｐ１　マニュアルプログラム（クイックスタートプログラム）

このプログラムは目標とするものを設定せずに運動頂くものです。ご購入直後の本機に慣れていない時期には、本プログラムの御使用をお勧めします。

1　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ１”を表示させて下さい。
2　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。
3　スタートボタンを押して下さい。ベルトが０．８㎞／ｈで動き出します。
4　アップボタンでスピードを上げ、ダウンボタンでスピード下げることが出来ます。
5　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
6　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ１は解除され、速度／距離表示部に“Ｐ１”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ２　目標距離設定プログラム

このプログラムは、目標距離を設定し、運動して頂くものです。設定した距離よりカウントダウンで表示され、終了すると自動的に停止します。

1　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ２”を表示させて下さい。
2　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。速度／距離表示部に“０．０”が点滅している事を確認して下さい。
3　アップボタン･ダウンボタンを押して数値を増減させ､目標距離を表示させて下さい。
4　決定/モード切り替えボタンを押して下さい。
5　スタートボタンを押して下さい。ベルトが０．８㎞／ｈで動き出します。
6　アップボタンでスピードを上げ、ダウンボタンでスピード下げることが出来ます。
7　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
8　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ２は解除され、メイン表示部に“Ｐ２”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 目標距離設定は０．１（１００㍍）～９９．９（９９．９㌔）までとなっています。
尚、目標距離は０．１㌔（１００㍍）単位での設定となります。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ３目標時間設定プログラム

このプログラムは、目標時間を設定し、運動して頂くものです。設定した時間よりカウントダウンで表示され、終了すると自動的に停止します。

1　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ３”を表示させて下さい。
2　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。速度／距離表示部の“Ｐ３”の点滅が止まり時間表示部に“００：００”が点滅している事を確認して下さい。
3　アップボタン･ダウンボタンを押して数値を増減させ､目標時間を表示させて下さい。
4　決定/モード切り替えボタンを押して下さい。
5　スタートボタンを押して下さい。ベルトが０．８㎞／ｈで動き出します。
6　アップボタンでスピードを上げ、ダウンボタンでスピード下げることが出来ます。
7　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
8　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ３は解除され、メイン表示部に“Ｐ３”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 目標時間設定は１：00（１分）～99：00（９９分）までとなっています。
尚、設定時間は１分単位での設定となり秒単位では設定出来ません。
※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ４　目標消費カロリー設定プログラム

このプログラムは、目標消費カロリーを設定し、運動して頂くものです。設定した消費カロリーよりカウントダウンで表示され、終了すると自動的に停止します。

1　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ４”を表示させて下さい。
2　決定/モード切り替えＥボタンを１回押して下さい。速度／距離表示部の“Ｐ４”の点滅が止まりカロリー／心拍表示部に“０”が点滅している事を確認して下さい。
3　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ、目標消費カロリーを表示させて下さい。
4　決定/モード切り替えボタンボタンを押して下さい。
5　スタートボタンを押して下さい。ベルトが０．８㎞／ｈで動き出します。
6　アップボタンでスピードを上げ、ダウンボタンでスピード下げることが出来ます。
7　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
8　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ４は解除され、速度／距離表示部に“Ｐ４”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。
※ 目標消費カロリー設定は１（１㌔㌍）～１９９９（１９９９㌔㌍）までとなっています。
尚、目標消費カロリーは１㌔㌍単位での設定となります。
※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ５　１５分変速プログラム

このプログラムは毎回同じ１５分間の運動を目的とし、時間経過でレベルごとに速度が変化するものです。

１５分の間に時速が変化しますので本機のスピードに慣れた方の御使用をお勧めします。

１５分経過すると自動的に停止します。

注意：本プログラム使用中でもスピードの上げ下げは出来ますが、１分単位でプログラムされているスピードに戻りますので急なスピード変化が生じます。転倒などの事故の原因となりますので、設定されているスピードをお勧めします。以上のことによりこのプログラムではスピードの増減方法についての記載をしていません。

１　アップボタン・ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ５”を表示させて下さい。
２　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。
３　スタートボタンを押して下さい。
４　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
５　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ５は解除され、速度／距離表示部に“Ｐ５”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ６　３０分変速プログラム

このプログラムは毎回同じ３０分間の運動を目的とし、時間経過でレベルごとに速度が変化するものです。

３０分の間に時速が変化しますので本機スピード変化に慣れた方の御使用をお勧めします。

３０分経過すると自動的に停止します。

注意：本プログラム使用中でもスピードの上げ下げは出来ますが、１分単位でプログラムされているスピードに戻りますので急なスピード変化が生じます。転倒などの事故の原因となりますので、設定されているスピードをお勧めします。以上のことによりこのプログラムではスピードの増減方法についての記載をしていません。

１　アップボタンもしくは、ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ６”を表示させて下さい。
２　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。
３　スタートボタンを押して下さい。
４　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。
５　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ６は解除され、速度／距離表示部に“Ｐ６”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

● Ｐ７　４５変速分プログラム

このプログラムは毎回同じ４５分間の運動を目的とし、時間経過ごとに速度が変化するものです。

４５分の間に時速が変化しますので本機のスピードに慣れた方の御使用をお勧めします。

４５分経過すると自動的に停止します。

注意：本プログラム使用中でもスピードの上げ下げは出来ますが、１分単位でプログラムされているスピードに戻りますので急なスピード変化が生じます。転倒などの事故の原因となりますので、設定されているスピードをお勧めします。以上のことによりこのプログラムではスピードの増減方法についての記載をしていません。

１　アップボタンもしくは、ダウンボタンを押して数値を増減させ速度／距離表示部に“Ｐ７”を表示させて下さい。

２　決定/モード切り替えボタンを１回押して下さい。

３　スタートボタンを押して下さい。

４　本機を一時停止する場合はストップボタンを１回押して下さい。

５　一時停止後再びストップボタンを１回押すことでプログラムＰ７は解除され、速度／距離表示部に“Ｐ７”が点滅し、他のプログラムを選択することが出来ます。

※ 運動中平坦から登坂の間で角度を変える事が出来ます。

運動中の脈拍

■ トレーニング中にめまいや吐き気が生じた場合や、運動が非常にきつく感じた場合、無理をしないで直ちに運動を中止してください。

拍脈から見た運動の目標域



運動を始めてから 15 分位は体内のグリコーゲンをエネルギーとして運動し、それ以後は体の脂肪を燃焼させエネルギーに変換し、運動をします。従って、減量には 15 分以上の運動が大切です。

	10 才	15 才	20 才	25 才	30 才	35 才	40 才	45 才	50 才	55 才	60 才	65 才	70 才
①	133	132	130	129	127	126	124	123	122	120	119	117	116
②	146	144	142	140	138	137	135	133	132	130	128	126	125
③	158	156	154	152	150	148	146	144	142	140	138	136	134

① ニコニコトレーニング
一般の人がトレーニングをするうえで、最も効果的括標準的な脈拍です。
② ややハードなトレーニング
体力をつけたい方はこのレベルの脈拍数で挑戦してください。飛ばしすぎないよう、マイペースで無理のないトレーニングをしてください。
③ スポーツトレーニング
比較的、動きの激しいスポーツ選手に適した脈拍数値です。個人差がありますので、あくまでも自分に合ったトレーニングをしてください。

保守・運用

保守・運用に係わるページは次ページの保守・運用参考図をご参考下さい。

※注意　メンテナンス（ベルト調整・清掃等）を行う際は下記メンテナンス方法以外で行うことでベルトに手や衣類が巻き込まれる危険があります。

※注意　8ページ・9ページの作業を行う際は、最初に電源コードを完全に壁のコンセントより抜いてから行って下さい。

ウォーキングベルトの調整

本機はウォーキングベルト（以下：ベルト）を前後のローラーで引き合い、張りを持たせることで円滑な走行をさせています。

ベルトの張りの目安はベルト中ほどの左右どちらか片方の端をつまみ上げ､約5㎝持ち上がる状態です。

ベルト調整には六角レンチをご使用下さい。

● ベルトが5㎝以上持ち上がる場合（使用中ベルトが止まってしまう／滑ってしまう）

1　右調整ネジに六角レンチを差込右回しで９０度回して下さい。
2　左調整ネジに六角レンチを差込右回しで９０度回して下さい。
3　ベルト中ほどの左右どちらか片方の端をつまみ上げ、約5㎝持ち上がる状態に調節できたか確認して下さい。
4　まだベルトが5㎝以上持ち上がる場合は上記１～３までの手順を繰り返し調節して下さい。

● ベルトが5㎝持ち上がらない場合（ベルトが左右に寄っていないが音がする）

1　右調整ネジに六角レンチを差込左回しで９０度回して下さい。
2　左調整ネジに六角レンチを差込左回しで９０度回して下さい。
3　ベルト中ほどの左右どちらか片方の端をつまみ上げ、約5㎝持ち上がる状態に調節できたか確認して下さい。
4　まだベルトが5㎝以下である場合は上記１～３までの手順を繰り返し調節して下さい。

● ベルトが右に寄っている場合

1　右調整ネジに六角レンチを差込ベルトの寄りに応じて右回しで約４５～１８０度回して下さい。
2　本機を起動させマニュアルプログラム（Ｐ１）でスタートをし、スピードを“５．０㎞／ｈ”まで上げて下さい。
3　ベルトが徐々に左に寄ってきていることを確認して下さい。
4　まだベルトが右によっている場合は電源コードをコンセントから抜き、１～３までの手順を繰り返し調節して下さい。

● ベルトが左に寄っている場合

1　左調整ネジに六角レンチを差込ベルトの寄りに応じて右回しで約４５～１８０度回して下さい。
2　本機を起動させマニュアルプログラム（Ｐ１）でスタートをし、スピードを“５．０㎞／ｈ”まで上げて下さい。
3　ベルトが徐々に右に寄ってきていることを確認して下さい。
4　まだベルトが左によっている場合は電源コードをコンセントから抜き、１～３までの手順を繰り返し調節して下さい。

潤滑剤（シリコンスプレー）の使用

本製品のウォーキングボード（以下：ボード）には工場出荷時に潤滑剤が塗布されていますが、ご購入後の時間経過やご使用頻度に伴いベルトの裏側やボード上に埃が溜まる等の原因で摩擦が増大し、ベルトの消耗が激しくなり、モーターの寿命が短くなるなどの現象がおき、本来の性能を維持できなくなりますので定期的に清掃と潤滑剤の噴霧が必要となります。

潤滑剤使用の目安

ご購入後の初期段階の噴霧目安

・ご使用時間約１００時間もしくは、ご購入後約３ヶ月の経過に伴い工場出荷時の潤滑剤の効果が徐々に無くなってきますので、市販のシリコンスプレーをホームセンター等でご購入頂き噴霧下さい。

上記以後の噴霧目安

- ２週間以上ご使用のない場合は、必ず噴霧して下さい。
- 月間１５時間以内のご使用の場合は、１ヶ月に１度噴霧して下さい。
- 月間１５時間以上のご使用の場合は、２週間に１度噴霧して下さい。

潤滑剤の使用方法

ベルトの中ほどの左右どちらか片側の端をつまみ上げボード全体に約２秒間噴霧して下さい。

※ 注意　潤滑剤を多量に噴霧するとベルトの作動にかえって悪影響（ベルトが滑る）を与えます。

※ 注意　CRC556 等の機械油を潤滑油代わりに使用しますとかえって滑りを悪くします。

ウォーキングボードの清掃方法

ボード上には埃が溜まり滑りが悪くなります。年１回を目安として清掃を行って下さい。

1　右調整ネジに六角レンチを差込左回しで約１８０～３６０度回して下さい。
2　左調整ネジに六角レンチを差込左回しで約１８０～３６０度回して下さい。
3　ベルトの中ほどの左右どちらか片側の端をつまみ上げボード全体に手が入るかを確認して下さい。
4　手がまだ全体まで入らない場合は上記１～３を繰り返して下さい。
5　乾いた布でボードを拭いて下さい。
6　右調整ネジに六角レンチを差込右回しで上記１までに回した分だけ回して下さい。
7　左調整ネジに六角レンチを差込右回しで上記２までに回した分だけ回して下さい。
8　潤滑剤の使用方法を参考に潤滑剤を噴霧して下さい。



故障かなと思ったら

下記のような症状が起こった場合は、故障と判断される前に下記の点をお調べください。

動かない場合



①メーター基盤、もしくはモーター基盤に問題がある可能性があります。
②モーター基盤に問題がある可能性があります。
③後ローラーに問題がある可能性があります。
④前ローラー、その他に問題がある可能性があります。
※上記の詳細、ご質問等々につきましては販売店、又は当社までご連絡下さい。

異音がする場合



①メーター基盤、もしくはモーター基盤に問題がある可能性があります。
②モーター基盤に問題がある可能性があります。
③後ローラーに問題がある可能性があります。
④前ローラー、その他に問題がある可能性があります。
※上記の詳細、ご質問等々につきましては販売店、又は当社までご連絡下さい。

消耗部品について

次の部品は消耗品です。
ご希望の際はお買い上げ店、もしくは輸入販売元にてお求めください。

名称
電源コード
安全ピン
モーター
モーターベルト
前ローラー
前ローラーシャフト
後ローラー

本体部品名称及び番号

本機の各部品には、名称と番号が設定されております。詳細は以下の通りとなります。

番号	名称	番号	名称	番号	名称
101	メーター基盤シート	313	インクラインチューブキャップ	701	3.5×15mmビス
102	メーター基盤	314	キャップベース	702	3×10mmビス
104	メーター基盤内カバー	315	インクラインスリーブ	703	3×14mmビス
105	メーター表カバー	316	インクラインモーター	704	4×15mmビス
106	安全ピンスイッチ	317	インクラインモータークリップ	705	M8×42mmボルト
107	安全ピン	318	インクラインモーターホルダー	706	8mmワッシャー
108	メーター裏カバー	319	マイクロスイッチ	707	M4×40mmビス
109	メーターシール	321	サポートチューブブッシュ	708	M6×20mmビス
201	ハンドルバー	322	インクラインモーターホルダー	709	4×19mmビス
202	心拍センサー	323	インクラインクロスチューブ	710	M6×45mmボルト
203	ハンドルグリップ	324	クロスチューブフォーム	711	6mmワッシャー
204	ハンドルエンドキャップ	325	サイドエンドキャップ	712	M10×42mmボルト
205	プラスティックワッシャー	401	モーターカバー（表）	713	10mmワッシャー
206	支柱（左）	402	モーター	714	10mmナット
207	支柱（右）	403	モーターサポート	715	18×6×2mmワッシャー
208	安全ピンワイヤー1900mm	404	モーターベルト	716	M5×18mmワッシャー
209	ワイヤー2500mm	405	モーターカバー（裏）	717	M6×15mmビス
211	電源スイッチプレートベース	501	ベースフレーム	718	M10×66mmビス
212	電源スイッチプレート	502	折畳解除ペダル	719	M8×30mmビス
214	電源スイッチ	503	アジャスター	721	5mmワッシャー
215	ブレーカー	504	キャスターカバー	722	M10×30 ボルト
216	電源コード差込口	505	移動用キャスター	723	M8mmナット
217	ハンドルバーカバー（左）	506	スプリングサポート	724	M8×47mmボルト
218	ハンドルバーカバー（右）	507	スプリング	725	モーターフードボルト
301	モーター基盤	508	スプリングシャフト	726	ビッグワッシャー
302	前ローラー	509	フットペダルプレート	727	PU クッション
303	前ローラーシャフト	510	ペダルバネ	728	M8×12mmキャップボルト
304	折り畳みサポートスタンド	511	ベースフレームクッション	729	8mmワッシャー
305	サポートホイール	512	ベースフレームカバー	730	M8×18mmボルト
306	後ローラー	601	走行ベルト	731	M16×73mmボルト
307	後ローラーシャフト	602	サイドレール	732	16mmワッシャー
308	インクラインキャスター	603	調整カバー（左）	733	M8×45mmボルト
309	メインフレーム	604	調整カバー（右）	734	M8×30mmボルト
310	インクラインチューブキャップ	605	走行板	735	M10×116mmボルト
311	シャフトカバー	606	ダブルクッション		
312	スイングアーム	607	レールガイド		

部品図①


109
101
701
102
701
701
701
104
105
701
703
702
106
107
108
704
704

部品図②


201
217
705
704
706
218
704
203
217
204
202
205
707
705
704
203
209
204
208
202
205
706
707
218
206
207
208
212
211
709
214
209
215
208
216
219
211
213
709
701

部品図③


704
401
704
704
724
725
726
723
713
714
723
735
738
742
727
402
403
742
728
405
404
740

部品図④


739
734
302
303
739
324
734
323
326
301
704
710
740
711
741
712
321
713
740
714
741
320
736
306
737
715
304
325
701
739
307
305
319
309
739
722
325
710
711
318
311
311
312
318
717
308
711
714
713
718
311
710
308
717
322
716
317
315
316
322
716
310
313
314
738
719
738
719

部品図⑤



部品図⑥


706
743
730
705
731
732
512
511
704
508
507
716
506
509
510
502
744
723
504
733
505
503
501

保証書

※ この保証書は、以下の記載内容にて期間内に無償修理・交換を約束するものです。

(1) 通常の使用により万一欠陥が生じた場合は、当社もしくはお買上げ店までお申し出下さい。無償にて部品交換または修理・交換を致します。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等につきまして本保証書は適用されません。

- 本機移動による落下、転倒等による本機故障、及び損傷
- 本来の使用目的以外による故障、及び損傷
- 天災、地震、水害、落雷、地変等による故障、及び損傷
- 保管上の不備による故障、及び損傷
- 不当な修理、改造を施したもの
- 設置場所及び移動の際の床面の損傷
- 症状発生は保障期間中でもお申し出日が保障期間を過ぎている場合

(2) 無償修理交換期間は、ご購入日より１年です。

(3) 消耗品の無償修理交換期間は、ご購入より３ヶ月です。

(4) 本機は一般家庭用となりそれ以外でのご使用は、無償修理・交換の対象になりません。

(5) 本保証書は原則再発行いたしませんので大切に保管してください。

(6) 本保証書は**日本国内のみ**有効です。

(7) 保障期間後の修理については運賃、諸費用は原則としてお客様負担となります。

(8) 本保証書は、お買上げ年月日、販売店名、販売店印が記載されていないと無効です。

※但し、商品をお届けした際の配送伝票がある場合はその限りではありません。

品　　名	#　DT3　トレッドミル
お買上げ日	年　　月　　日
お　名　前	
ご　住　所	
T　E　L	－　　－

輸入販売元　㈱ グリーンマスター・ジャパン

ホームページ　http://www.greenmasterjapan.com/

東京都大田区平和島 3－4－1－43 号　　受付時間
TEL:　０３－５７６２－７９９２　　月曜日～金曜日　(祝日除く)
FAX:　０３－５７６２－７９９５　　AM 9:00～PM 5:00

送り状を添付して下さい。